

### **DucoSmart 60**

### Kleinste glasaftrek

DucoSmart 60 is een compact klepventilatierooster. Met een glasaftrek van slechts 60 mm zorgt het rooster niettemin voor een aanzienlijke luchtdoorlaat.


DucoSmart 60 uitgelicht


- > Minimale glasaftrek, aanzienlijke luchtdoorlaat
- > Goede akoestische eigenschappen
- > Authentiek Duco 'Soft-Line' design


> DucoSmart 60 op hout

> DucoSmart 60 op alu

> DucoSmart 60 op kunststof







### Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m	12,7 dm <sup>3</sup> /s
Geluidsniveauverschil Dne, A (open stand)	29 dB(A)
Waterdichtheid	650 Pa
Winddichtheid	650 Pa
Glasaftrek	60 mm
Glasgoot	26/30/34/38 mm
Roosterhoogte	75 mm

### Toepassing glasrubber

			Glasg	joten	en Lúndinui en en avaneiro.
Types glasrubber	Hoogte in mm	26 mm	30 mm	34 mm	38 mm
Universeel 26,30,34	15	✓	✓	✓	
34-42 SV*	15			✓	✓

\*Silicone vrij



### FireMax'ZR'

### **Brandwerend**

De FireMax 'ZR' is het eerste brandwerende raamventilatierooster dat op de Nederlandse markt geïntroduceerd is. Het rooster is geschikt voor zowel 'onzichtbare' compacte kalfplaatsing achter het buitenspouwblad, als plaatsing op het glas. Het gerenommeerde bedrijf Efectis Nederland B.V. (Centrum voor brandveiligheid) gaf de FireMax 'ZR' een uitstekende beoordeling op het gebied van vlamdichtheid en thermische isolatie.

FireMax 'ZR' uitgelicht

> Bij Compacte Kalf: tot 79 minuten brandwere	nd
> Bij glasplaatsing: tot 51 minuten brandweren	d
> Geschikt voor hoogbouw	
> Geluiddempend	
> Optioneel zelfregelend	











# FIREMAX'ZR'

### > FireMax'ZR' Compacte Kalfplaatsing





### Technische eigenschappen

Classificatie Brandwerendheid: volgens EN 13501-2:2007:	E60, EW60	Compacte Kalfplaatsing
	E30 en EW30	Glasplaatsing
Waterdichtheid		1050 Pa
Winddichtheid		600 Pa
Roosterhoogte (binnenrooster)		113 mm
Compacte kalf met inbouwhoogte		115 mm
Bediening		hendel of stang (altijd rechts)
Kleur		Enkel RAL
Glasgoot		42 mm
Glasaftrek		105 mm

### Waardentabel FireMax 'ZR'

Luchtspleet	Ventilatiecapaciteit (QV) bij 1 Pa (dm³/s)	Dne, W (C,Ctr) in dB* (open stand)	Dne, A in dB(A)* (open stand)	Dne, Atr in dB(A)* (open stand)
10 mm	14,7	35 (-1;-4)	34	31
15 mm	19,6	34 (-1;-4)	33	30
20 mm	23,7	33 (-1;-3)	32	30

<sup>&</sup>quot;volgens NEN EN ISO 717


### Akoestische waardentabel

Luchtspleet		0	ctaafbandwaarden In	dB	
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz
10 mm	25,0	23,8	31,9	36,0	37,6
15 mm	24,4	23,5	31,2	33,9	35,0
20 mm	23,8	22,9	29,8	34,9	35,7

Voor meer informatie en bestelinfo over de FireMax 'ZR', contacteer Duco 'Ventilation & Sun Control': info@duco.eu


# DucoTop 50 'ZR' Corto

### 'Onzichtbare' plaatsing op houten kozijn




# DucoTop 50 'ZR' Medio

### 'Discrete' plaatsing op houten kozijn




# DucoTop 50'ZR' Medio

# 'Discrete' plaatsing op kunststof kozijn




# DucoTop 50 'ZR' Largo

'Discrete' plaatsing op kunststof kozijn (renovatieprofiel)




# DucoTop 50 'ZR' Corto

'Onzichtbare' plaatsing op houten kozijn (HSB element)




### DucoFit 50'ZR'

# 'Onzichtbare' plaatsing op houten kozijn




### DucoFit 50'ZR'

# 'Onzichtbare' plaatsing op aluminium kozijn




### GlasMax'ZR'

### 'Discrete' plaatsing op houten kozijn




# DucoTop 60 'ZR' Corto

# 'Discrete' plaatsing op kunststof kozijn



# DucoTop 60 AK+ Jumbo

### 'Discrete' plaatsing op kunststof kozijn



# Montage & Garantie

### Montagevoorschriften


Duco-ventilatieroosters en -susroosters zijn kwaliteitsproducten, ontwikkeld voor toepassing in alle raamsoorten. Deze producten zijn ontworpen voor plaatsing rechtstreeks op glas, als kalfplaatsing of als compacte kalf. De roosters en susroosters zijn toepasbaar bij binnen- en buitenbeglazing. Alle ventilatiesystemen van Duco zijn voorzien van aangepaste aansluitingsprofielen en sponningflenzen.

#### Houten kozijnen met gekitte beglazing

- Optimale aansluiting kan worden bewerkstelligd door rondom compri-band aan te brengen in de sponning en op de glaslatten van het kozijn, in de sponningbreedte en de sponninghoogte.
- > Om de ruimte tussen glas en rooster optimaal af te dichten, wordt compri-band aangebracht met een lengte van 60 mm en een passende breedte en diktemaat.
- > Als rugvulling wordt aan weerszijden van de glasgoot compri-band (3 x 7 mm) aangebracht over de gehele lengte van het ventilatierooster. Het Duco-ventilatierooster wordt tegelijk met het glas in het kozijn geplaatst. Daarna worden zowel ventilatierooster als glas rondom afgekit. Ook de aansluiting tussen glas en ventilatierooster wordt afgekit.

#### Houten kozijnen met droge beglazing

- Na compri-band te hebben geplaatst, zoals hierboven vermeld, wordt aan de bovenzijde van het glas, over de totale breedte het Duco-beglazingsrubber aangebracht. Daarna kan het ventilatierooster erop worden geplaatst. Vervolgens kunnen glas en ventilatierooster in het kozijn worden geplaatst en de glaslatten worden aangebracht.
- > Daarna moeten het ventilatierooster en het glas rondom worden afgekit.



### Aluminium en kunststof kozijnen met droge beglazing

> Hiervoor wordt verwezen naar de aanwijzingen over het aanbrengen van compri-band en het plaatsen van het ventilatierooster met beglazingsrubber.

#### Kozijnen met tussenregel

- > Alle kalfuitvoeringen hebben rondom even grote sponningflenzen.
- > Voor houten kozijnen wordt verwezen naar de aanwijzingen over het aanbrengen van compri-band, waarna rondom wordt afgekit.
- » Bij aluminium en kunststof kozijnen wordt het Duco ventilatierooster in het kozijn geplaatst en worden daarna de glaslatten aangebracht.

Voor een optimale werking van de series DucoLine, DucoTon, DucoFlat, DucoSmart en FireMax, wordt een maximale lengte van 2500 mm aanbevolen onder garantie. Voor DucoTop en DucoFit geldt een maximale lengte van respectievelijk 3050 mm en 3068 mm onder garantie. Voor alle ventilatieroosters wordt bij roosterlengtes boven de 1500 mm standaard een dubbele bediening voorzien (bij GlasMax is dat 2000 mm). De FireMax is steeds van een enkele bediening voorzien.

#### Garantieverklaring

De producten in deze catalogus hebben een waarborg van 10 jaar m.b.t. defecten die het gevolg zijn van niet-conform materiaal. De garantieverklaringen vindt u op www.duco.eu.

# Hendels



Туре	Bestel- nummer	Omschrijving
	1377	Hendel 10 Wit
	1379	Hendel 10 Zwart
_10_	1378	Hendel 10 Grijs
	1464	Hendel 10 Crème
	1200	Hendel 15 Wit
	1202	Hendel 15 Zwart
15	1201	Hendel 15 Grijs
	1469	Hendel 15 Crème
	1203	Hendel 30 Wit
<u>~~~</u> ®	1205	Hendel 30 Zwart
30	1204	Hendel 30 Grijs
	1481	Hendel 30 Crème
	1206	Hendel 40 Wit
<u>~~</u> ~	1208	Hendel 40 Zwart
40	1207	Hendel 40 Grijs
	1482	Hendel 40 Crème
	1209	Hendel 50 Wit
<u> </u>	1211	Hendel 50 Zwart
50	1210	Hendel 50 Grijs
	1483	Hendel 50 Crème
	1212	Hendel 60 Wit
<u> </u>	1214	Hendel 60 Zwart
60	1213	Hendel 60 Grijs
	1484	Hendel 60 Crème
	1215	Hendel 70 Wit
<b>≘</b> ∵	1217	Hendel 70 Zwart
70	1216	Hendel 70 Grijs
	1485	Hendel 70 Crème

Type	Bestel- nummer	Kleur
40	1413	Hendel DL 17 Zwart
(a)	1423	Hendel DL10 Zwart
	13001	Korte Duimhendel Zwart
	13011	Lange Duimhendel Zwart
	1269	Gebogen hendel 15 Zwart
15	1268	Gebogen hendel 15 Wit
	1257	Gebogen hendel 50 Wit
	1259	Gebogen hendel 50 Zwart
50	1258	Gebogen hendel 50 Grijs
30	1495	Gebogen hendel 50 Crème
0	1436	Klephendel 15 Zwart
	1468	Klephendel 15 Wit
	12340	Klephendel FireMax 'ZR' (RAL kleur naar keuze)

### Standaardhendels

DucoFlat 12'ZR'	Hendel 10	
DucoFit 50'ZR'		
DucoTon 10'ZR'	Hendel 15	
DucoTop 60'ZR'		
DucoSmart 60		
DucoKlep 25	Hendel 30	
DucoTon 18		
DucoKlep 15'ZR'	Hendel 40	
DucoLine 22'ZR'	Hendel 40	
DucoLine 17'ZR'	Hendel DL 17	
DucoLine 10'ZR'	Hendel DL 10	
DucoTop 50'ZR'	Gebogen hendel 15	
GlasMax 'ZR'	Klephendel 15	
FireMax'ZR'	Klephendel FireMax 'ZR'	
FIIEWIAX ZN	Mepheridei Firemax A	



